



> Scheda Tecnica

BLOC

PURE

EFFICIENCY



Unisex



BLOC 01
Blu Navy
34/35 - 46/47



BLOC 02
Blu Medio
34/35 - 46/47



BLOC 03
Verde
34/35 - 46/47



BLOC 04
Fuchsia
34/35 - 42



BLOC 05
Bianco
34/35 - 46/47



BLOC 06
Giallo
34/35 - 45

Misure: 34/35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47

• Cinturino **BLOC**



BLOC

PURE

EFFICIENCY



BLOC è uno zoccolo monoblocco progettato per un comfort di lunga durata e facilità di manutenzione.

Descrizione

BLOC, è uno zoccolo professionale realizzato interamente in materiali polimerici, con i seguenti componenti:

- Inserto antistatico
- Cinturino regolabile e ribaltabile
- Fori di ventilazione laterali

Utilizzatori

BLOC, è ideale per le attività in cui i professionisti che trascorrono molte ore in piedi e quindi, hanno la tendenza a soffrire di un disagio ai piedi o di un affaticamento alle gambe.



Sala operatoria



Ospedali e altre istituzioni sanitarie



Industria farmaceutica

Caratteristiche



Sterilizzabile

Prodotto in un polimero di alta qualità che permette la sterilizzazione in autoclave fino a 134°C.



Assorbimento impatto

Lo speciale design contribuisce a ridurre l'insorgenza di microlesioni nei tendini, ossa e articolazioni, e la sensazione di gambe stanche.



Antistatico

Favorisce la dissipazione di elettricità statica accumulata.



Protezione superiore liquidi

Evita l'ingresso di liquidi all'interno della scarpa.



Ventilato

Regola la temperatura e l'umidità del piede.



Cinturino regolabile

Aumenta il comfort e sostegno al tallone, così come mantiene saldamente il piede nella calzatura.



Lavabile

Le calzature possono essere lavate in lavatrice fino a 90°C.



Antiscivolo

La suola è progettata per ridurre il rischio di scivolamento. SRC



Profumato

La calzatura ha un profumo fresco e morbido di limone



Unisex

Progettato per essere indossato da uomini e donne.

Materiali e tecnologia



BLOC è realizzato con la tecnologia **Steri-tech™**. Il suo materiale permette la sterilizzazione fino a 134°C, è atossico e fornisce resistenza all'odore ed inibizione della crescita batterica e fungina.



Lo speciale disegno del tacco offre un comfort senza pari.



Normative tecniche



Certificazione CE in conformità (UE) 2016/425 sui DPI di Categoria II EN ISO 20347:2012 Calzature da lavoro (OB A E SRC)



- Antistatica (A)
- Assorbimento d'energia nella zona del tallone (E)
Suola antiscivolo SRC



SATRA TM 158:1992 Lavabilità 90°C
Sterilizzabile in autoclave a 134°C

Specifiche tecniche

- Resistente al calore - Sterilizzabile in autoclave fino a 134°C per 15 minuti
- Antiscivolo
- Riciclabile
- Latex free

Chemical Resistance Indicatives Material: STERI-TECH®	
Medium	SEBS Grades
WATER	1
SALINE SOLUTION	1
DETERGENT	1
SOAP	1
CAUSTIC SODA	1
POTASSIUM	1
AMMONIA	1
SULFURIC ACID 96%	1
NITRIC ACID 10%	1
HYDROCHLORIC ACID 10%	1
LACTIC ACID 10%	1
HYDROGEN PEROXIDE (6 to 12%)	2
ALCOHOL	1 - 2
ALDEHYDES / KETONES	1 - 2
SODIUM CHLORIDE (10% SOLUTION)	1

Pulizia e cura

Lavaggio: Lavabile in lavatrice fino a una temperatura massima di 90°C. Può anche essere sterilizzata in autoclave fino a 134°C /15 min/5 cicli.

Asciugatura: Pulire con un panno o asciugare a temperatura ambiente.

Attenzione

BLOC resiste a diversi cicli di sterilizzazione in autoclave, ma la durata della calzatura potrebbe essere compromessa a seconda dei parametri di sterilizzazione e del numero di cicli. **BLOC** resiste anche a diversi lavaggi a 90°C in lavatrice. Non è raccomandato l'uso di agenti sbiancanti durante i cicli di lavatrice a 90°C. La resistenza del materiale **BLOC** al lavaggio dipende da diversi fattori:

- Tipo di detersivo;
- Concentrazione;
- Durata cicli;
- Temperatura;
- Lo stress fisico durante il lavaggio/sterilizzazione.

Distributore Autorizzato Italia:

Kinemed srl

Via Cicogna 8 - 40068 San Lazzaro di Savena (BO) IT
tel 051 6259708 | fax 0514999278 | info@kinemed.it

www.wock.it

Made and designed by:
WOCK® 2020 by Walkmore, S.A.

WOCK®
Professional Footwear

WOCK® is a registered trademark owned by Walkmore, S.A.